

JDE48 / JDE60 D.E. Filter System •  
JDE48 / JDE60 Serie de Filtros de T.I.



**OWNER'S GUIDE • MANUAL DEL USUARIO  
INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

## JACUZZI® D.E. FILTER SYSTEM OWNER'S MANUAL

### GENERAL DESCRIPTION

Your Jacuzzi® D.E. Filter combines superior water filtration with ease of operating and totally corrosion-free construction. It uses diatomaceous earth (D.E.) which is the most efficient dirt remover and filter medium known.

The D.E. is fed through the skimmer at initial start-up, it uniformly coats the curved vertical filter elements which are covered with a custom fitted monofilament polypropylene filter cloth. As pool water is pumped through the Slide Valve (optional) into the bottom of the filter tank, the D.E. coats the filter grids and filters out even the most minute particles resulting in clear, clean, sparkling water.

After a period of time, the accumulated dirt in the filter causes a resistance to flow, the pressure rises, and flow diminishes. This means the dirt holding capacity of the D.E. has been reached, and it is time to clean (backwash) your filter. With the Slide Valve in the backwash position, the water is automatically reversed through the filter, flushing the trapped dirt, debris and D.E. out the waste line. Once the filter is backwashed of D.E. and dirt, the Slide Valve is manually re-sequenced to filter position and a fresh charge of D.E. is added to resume normal filtering.

## JACUZZI® FILTRO T.I. MANUAL DEL USUARIO

### DESCRIPCION GENERAL

Su Filtro Jacuzzi® de T.I. con Rejilla Vertical Pro Grid combina una alta calidad de filtracion de agua con la facilidad de operacion y una construccion totalmente exenta de corrosion. Esta filtro usa tierra de infusorios (T.I.), que es el mejor medio filtrante y eliminatorio de impurezas conocido.

Normalmente, la T.I. se alimenta a traves del purificador en el arranque inicial, formando una capa uniforme sobre los elementos curvos del filtro vertical, los cuales vienen cubiertos desde la fabrica con una tela filtrante de polipropileno monofilar. A medida que el agua de la piscina es bombeada por la valvula de control hacia el fondo del tanque del filtro, la superficie de T.I., o la capa, filtra incluso las partículas mas diminutas, produciendo un agua reluciente, limpia y transparente.

Despues de un periodo de tiempo, las impurezas acumuladas en el filtro causan resistencia al flujo, la presion aumenta y el flujo disminuye. Esto significa que se ha llenado la capacidad de retencion de impurezas de la T.I. y que es tiempo de limpiar (lavar a contracorriente) su filtro. Con la valvula de control (opcional) en la posicion de lavado a contracorriente, el agua es invertida automaticamente a traves del filtro, sacando a presion las impurezas atrapadas, los residuos y la T.I. de la linea de desague. Una vez que el filtro ha sido lavado a contracorriente (limpiado) y se le ha extraido la T.I. y las impurezas la valvula de control vuelve a colocarse manualmente en secuencia en la posicion de filtrado, añadiendose entonces una carga nueva de T.I. para reanudar la posicion de Filtrado.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

- A). When installing and using this equipment, basic safety precautions must always be followed. This filter operates under high pressure. Failure to follow instructions may result in serious injury.
- B) Make sure clamp is located properly over the filter flange. The clamp must be tightened firmly and evenly until spring coils touch each other (See illustration step. 22, page 6.)
- C) **CAUTION: All suction and discharge valves must be open when starting the system. Failure to do so could result in severe personal injury and/or property damage.**

 CAUTION: We strongly recommend having a qualified professional install this product.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION


### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- A). Cuando este equipo se instale y se use, deben tomarse precauciones basicas de seguridad. Este filtro trabaja a alta presion. Si estas instrucciones no se respetan, pueden ocurrir daños de gravedad.
- B). Asegurese de que la abrazadera esta colocada correctamente sobre la pestaña del filtro. La abrazadera debe apretarse firme y uniformemente hasta que los resortes se toquen entre si (ver ilustracion paso 22, pagina 6).
- C). **ATENCION: todas las valvulas de succion y de descarga deben estar abiertas cuando se arranque el sistema. Si esto no se hace, pueden producirse lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.**

 PRECAUCION: Recomendamos hacer la instalacion del producto por un profesional calificado.

## INCLUDED

## SIDE-MOUNT MULTI-PORT VALVE - INSTRUCTIONS



### SIDE-MOUNT MULTI-PORT VALVE PARTS

Item	Description	Item	Description
1	Handle	10	Washer
2	Handle Pin	11	Label
3	Cover	12	O-Ring
4	Screw	13	O-Ring
5	Nut	14	Plug
6	Washer	15	O-Ring
7	Diverter	16	Spring
8	Star Gasket	17	Sight Glass
9	Housing	18	Gasket

### FUNCTIONS OF VALVE POSITIONS

**VALVE SETTING:** Flow direction through valve.

**FILTER:** Pump top through filter bottom return - For normal filtration and vacuuming pool through filter.

**BACKWASH:** Pump bottom through filter top waste - For reversing flow for cleaning filter.

**RINSE:** Pump top through filter bottom waste - For initial start-up cleaning plus resetting filter bed after back washing.

**WASTE:** Pump waste for vacuuming directly to waste, lowering pool level / draining pool.

**CLOSED:** No circulation past pump port - For shutting off ALL flow to filter and pool.

**RECIRCULATE:** Pump return - For bypassing filter, but circulating pool water. May be plumbed for "off-system" pool water access. Ideal for jet-air fittings.

### GENERAL INSTRUCTIONS

Pipe Tab boss provided for optional influent pressure gauge for filter air relief tube (optional). Tap valve at either RETURN or BOTTOM port areas. **DO NOT** obstruct pipe threads. Always use Teflon pipe tape or Permatex No. 2 for connections to provide a good "living" seal. Add extra sealant if male pipe fitting is undersized.

To winterize filter and pump per manufacturer's instructions. To drain water from valve, depress and rotate valve handle and place handle pointer on raised portion of index hubs at any "in-between" position. If it becomes necessary to service or gain access to the valve seat gasket, set handle in filter position, remove cover screws and lift cover and key assembly out.

To assemble, place valve key so that wedge opening is at TOP PORT (Handle in Filter Position). Flat edge of cover screw lug should align with flat edge of body screw lug. Position cover o-ring. Secure assembly to body with cover screws. Tighten cover screws evenly and alternately. **DO NOT** over-tighten.

### PIEZAS DE VÁLVULA DE PUERTO MÚLTIPLE DE MONTAJE LATERAL

Artículo	Descripción	Artículo	Descripción
1	Manija	10	Lavadora
2	Pin de la manija	11	Etiqueta
3	Cubrir	12	Junta tórica
4	Tornillo	13	Junta tórica
5	Nuez	14	El tapón
6	Lavadora	15	Junta tórica
7	Desviador	16	Resorte
8	Junta de estrella	17	Vista el vidrio
9	La cubierta	18	Empaqueadura

### FUNCIONES DE LAS POSICIONES DE LAS VÁLVULAS

**AJUSTE DE VALVULA:** Dirección de flujo a través de la válvula.

**FILTRAR:** Parte superior de la bomba a través del retorno del fondo del filtro: para filtración normal y aspiración de la piscina a través del filtro.

**RESACA:** Desagüe de la parte inferior de la bomba a través de la parte superior del filtro: para invertir el flujo para limpiar el filtro.

**ENJUAGUE:** Desagüe de la parte superior de la bomba a través del fondo del filtro: para la limpieza inicial y el reajuste del lecho del filtro después del retrolavado.

**RESIDUOS:** Bomba de residuos para aspirar directamente a los residuos, bajando el nivel de la piscina / drenando la piscina.

**CERRADO:** No hay circulación más allá del puerto de la bomba: para cerrar TODO el flujo al filtro y la piscina.


**RECIRCULAR:** Retorno de la bomba: para filtro de derivación, pero agua de piscina en circulación. Se puede instalar para el acceso al agua de la piscina "fuera del sistema". Ideal para accesorios jet-air.

### INSTRUCCIONES GENERALES

Se incluye un saliente de lengüeta de tubería para el manómetro de entrada opcional para el tubo de alivio de aire del filtro (opcional). Golpee ligeramente la válvula en las áreas del puerto RETORNO o INFERIOR. NO obstruya las roscas de la tubería. Utilice siempre cinta de teflón para tuberías o Permatex No. 2 para las conexiones a fin de proporcionar un buen sellado "vivo". Agregue sellador adicional si el accesorio de tubería macho es de menor tamaño.

Para acondicionar el filtro y la bomba para el invierno según las instrucciones del fabricante. Para drenar el agua de la válvula, presione y gire la manija de la válvula y coloque el indicador de la manija en la parte elevada de los cubos de índice en cualquier posición "intermedia". Si es necesario reparar u obtener acceso a la junta del asiento de la válvula, coloque la manija en la posición del filtro, retire los tornillos de la cubierta y levante la cubierta y el conjunto de la llave.

Para ensamblar, coloque la llave de la válvula de manera que la abertura de la cuña esté en el PUERTO SUPERIOR (manija en la posición de filtro). El borde plano de la orejeta del tornillo de la cubierta debe alinearse con el borde plano de la orejeta del tornillo del cuerpo. Coloque la junta tórica de la tapa. Asegure el ensamblaje al cuerpo con los tornillos de la tapa. Apriete los tornillos de la tapa de manera uniforme y alterna. NO apriete demasiado.



**A**  
Top Clearance  
Espacio libre superior

**B**  
Side Clearance  
Espacio libre lateral

Model No. Modelo N°	In.	cm	In.	cm
JDE48	17	43	6	16
JDE60	23	58	6	16

## 1. PUMP SELECTION AND LOCATION:

To power your filter, select a continuous duty pump designed for swimming pool or spa service.

It is important to first determine where your pump and filter will be located. If above the water line, a self-priming pump has the ability to lift water from a lower level and prime automatically.

Select a pump with an average output range suitable for the filters capacity. Other considerations are operation of hydrotherapy fittings, automatic cleaners, etc. Your dealer will help you select the proper size pump for your system.

## 1. SELECCION DE BOMBA Y POSICION:

Para alimentar su filtro seleccione una bomba diseñada para piscinas o spas. Es importante determinar el lugar donde se va a situar la bomba y el filtro, en caso de que se situe por encima de la linea de agua, se debe utilizar una bomba de agua de elevacion automatica tienen la capacidad de tomar agua de el nivel inferior y elevar automaticamente. Seleccione una bomba con una salida adecuada a la capacidad del filtro. Tambien debe tener en cuenta aspectos como el funcionamiento de los accesorios de hidroterapia, limpiadores automaticos, etc. Su distribuidor local le ayudara a escoger la bomba de tamaño adecuada para su sistema.

## 2. FILTER LOCATION:

Since plumbing fittings offer a resistance to water flow, position the filter as close to the swimming pool as practical. Keep the number of fittings to a minimum. Select a well-drained area, one that will not flood when it rains. The filter should be placed on a level concrete slab, very firm ground or equivalent, as recommended by your pool dealer. Allow for minimum top and side clearances as per chart. Be sure filter, pump, drain and pressure gauge are accessible for convenient operation.

Position filter so the tank can drain away from pool and buildings by gravity.

If practical, place pump and filter in the shade to shield it from continuous direct heat from sun.



## 2. POSICION DEL FILTRO:

Ya que los accesorios de tuberia pueden representar una resistencia al flujo de agua, coloque el filtro tan cerca de la piscina como pueda. Seleccione el minimo de accesorios. Escoja una zona con desague, que no se inunde cuando llueva.

El filtro debe colocarse en un lugar de concreto nivelado, sobre un suelo firme o equivalente, segun la recomendacion de su distribuidor de equipos para piscina. Deje un espacio libre para el reemplazo de el cartucho vea la tabla de la izquierda. No olvide dejar espacios convenientes para tener acceso al filtro, la bomba, los desague y el indicador de presion, con el fin de practicar operaciones de mantenimiento.

Coloque el filtro de tal manera que el tanque se pueda desaguar por efecto de la gravedad.

Si es posible, coloque la bomba y el filtro bajo la sombra para proteccion de los rayos de el sol.





### 3. PLUMBING:

Use 1 ½", 2" or 2 ½" piping. Connections are 2" slip (solvent weld).

### 3. TUBERIAS:

Utilice tubería de 1 ½", 2" o 2 ½" pulgadas. Las conexiones son de 2" pulgadas macho (soldadura solvente).

4. Ball or gate valves are recommended where needed. While all systems vary, the main consideration is to provide the desired control of water flow from the pool to the pump, to the filter and back to the pool. When the filter is located below the water level, provide valves to prevent back flow of water to the filter during cleaning and routine servicing.
4. Recomendamos usar valvulas de control de agua cuando sea necesario. Aunque todo los sistemas varian, la principal condicion es proporcionar un control de el flujo de agua deseado de la piscina a la bomba y al filtro y de regreso a la piscina. Cuando el filtro se localiza por debajo el nivel de el agua disponga valvulas para evitar el retorno de el agua al filtro durante la limpieza y el mantenimiento de rutina.



5. Assemble Jacuzzi® Slide Valve (optional) to filter. Lubricate the O-Rings first (we recommend using silicone lubricant). Align the two valve pipe connections, O-Rings in place, with the two openings in the side of the filter tank and press in firmly. Secure the assembly to the tank connections with the two bulkhead lock nuts.

**DO NOT OVER TIGHTEN.**

5. Ensamble la valvula de cierre al filtro (opcional). Primero lubrique los anillos-O (recomendamos lubricante en silicone). Alinea las dos (2) conexiones de pipa de la valvula, con los anillos-o en su lugar, con los 2 aberturas a un costado del filtro y presione firmemente. Asegure el ensamblaje a las conexiones del tanque con las (2) dos tuercas de amarre mamparo.



**NO SOBRE APRIETE.**

6. Connect the pool skimmer(s) and main drain(s) to the inlet and the return lines to the outlet of the slide valve (optional). Always use two or more drains per pump. If pressure gauge is not already installed, apply Teflon tape to the gauge threads on the manual air relief valve (MAR), and carefully screw the gauge into the gauge adapter assembly.

**DO NOT OVER TIGHTEN.**



6. Conecte la tuberia de succion y la rejilla de retencion de hojas, a la entrada y las lineas de retorno a la salida de la valvula (opcional). Siempre utilice dos o mas coladeras por bomba. Si no se ha instalado el indicador de presion, ponga cinta de teflon en las roscas del indicador de la valvula de aire automatica (MAR) y atornille cuidadosamente el adaptador.

**NO SOBRE APRIETE.**




- 7.** A filter drain plug is furnished with each filter and is all that is needed for complete filter draining. A Manual Air Valve (MAR) is furnished to aid in bleeding unwanted air when starting the filter. The internal auto air vent provides air removal during operation.
- 7.** Un conector para el desague del filtro es incluido con cada filtro y es todo lo que se necesita para un desague completo del filtro. Una valvula de escape de aire manual es incluida como parte de la MAR para ayudar el escape del aire restante al poner en marcha el filtro. La valvula de escape de aire automatica elimina el aire durante el funcionamiento.

- 8.** All electrical connections should be made in accordance with local codes.
- 8.** Todas las conexiones electricas deben realizarse segun las normas locales.



- 9.** **CAUTION:** ANSI/ NSPI-4 Article V, standard for in-ground pools, advises that components such as the filtration system, pumps and heater be positioned so as to prevent access by young children.
- 9.** **PRECAUCION:** El articulo V de ANSI/NSPI-4 para piscinas bajo tierra, recomienda que los componentes tales como sistemas de filtracion, bombas de agua y calentones de agua que se instalen de tal manera que los niños no puedan utilizarlos como medio de acceso.

- 10. TWO-POSITION SLIDE VALVE (OPTIONAL):**
- (A). **FILTER:** Set Valve to Filter for normal filtering. Also use for vacuuming (handle in DOWN position).
- (B). **BACKWASH:** For cleaning filter (handle in UP position).
- 10. DOBLE POSICIÓN DE LA VALVULA DE CIERRE (OPCIONAL):**
- (A). **FILTRAR:** Deje la valvula para filtro para filtraje normal. Ademas, use para aspirado (la manguilla en posicon hacia ABAJO).
- (B). **LIMPIAR:** Para limpiar filtro a contra corriente (use manguilla con posicion hacia ARRIBA).




## II. BEFORE STARTING THE FILTER:

Obtain a supply of operating chemicals, D.E., and a pool test kit. Use only swimming pool grade D.E. Balance the pool water by adding chemicals in accordance with the instructions provided by the chemicals' manufacturer.

## II. ANTES DE PRENDER EL FILTRO:

Obtenga un suministro de químicos para el funcionamiento, T.I. y un equipo de prueba. Utilice solo grados de T.I. para piscinas. Mantenga un balance en el agua agregando químicos en acuerdo con las instrucciones proveidas por el fabricante de los químicos.

Model No.		JDE48	JDE60
<b>Effective Filtration Area</b>	<b>FT<sup>2</sup></b> <b>M<sup>2</sup></b>	48 4.5	60 5.6
<b>Design Flow Rate</b>	<b>GPM</b> <b>LPM</b>	96 363	120 454
<b>Maximum Working Pressure</b>	<b>PSI</b> <b>BAR</b>	50 3.45	50 3.45
<b>Amount of Diatomaceous Earth</b>	<b>LBS.</b> <b>KGS.</b>	6 2.7	7.5 3.4
<b>Required Clearance</b>	<b>SIDE</b> <b>IN CM</b>	6 16	6 16
	<b>ABOVE</b> <b>IN CM</b>	17 43	23 58





## 13. ADDING DIATOMACEOUS EARTH (D.E.):

Add the correct amount of D.E. (see specifications on the filter label) into the system through the skimmer at a slow even pace. Record the pressure gauge reading after the diatomaceous earth (D.E.) has been added. This is the start (clean) pressure.

## 13. SUMINISTRE TIERRA DE INFUSORIOS (T.I.):

Agregue la cantidad correcta de T.I. (vea las especificaciones en la etiqueta del filtro) al filtro por la rejilla de retención a un paso lento y consistente. Anote la presión de el medidor después de haber agregado la tierra de infusorios. Esto es la presión inicial (limpia).




## 12. INITIAL START-UP OF THE FILTER:

Make sure Filter Clamp and MAR are secure. Be sure Filter Drain Plug is closed. Open Manual Air Vent Screw at the side of MAR a few turns. Set filter Slide Valve (optional) to filter position (see step 10, page 5). Open suction and return valves (when used). Follow the manufacturer's instructions to prime and start the pump. Air in the system will vent out of the Air Relief Valve. Close Manual Air Vent Screw when a steady stream of water emerges. When a steady flow of water returns to the pool, D.E. should now be added to the filter. **DO NOT** operate the filter for more than 5 or 6 minutes without the D.E. to avoid damaging the grid elements.

## 12. PASO INICIAL PARA ENSCENDER EL FILTRO:

Asegúrese de que la abrazadera y la MAR estén seguros. Asegúrese de que el tapón de drenaje este cerrado. Abra el tornillo de ventilación manual con unas cuantas vueltas, que se encuentra a un costado de la MAR. Ponga la valvula de cierre (opcional) del filtro en posición para filtrar (ver paso 10, pagina 5). Abra las coladeras y líneas de retorno (cuando se utilicen).

Para estimular y encender la bomba, siga las instrucciones del fabricante. El aire en el sistema se saldrá por la valvula de escape de aire. Cierre el tornillo de ventilación manual cuando salga un buen flujo de agua. Cuando un buen flujo de agua se regrese a la piscina, el filtro esta listo para el pre cubierto de T.I. **NO OPERE** el filtro sin la capa de T.I. por mas de 5 o 6 minutos para prevenir daños a los elementos de red.



#### 14. PRESSURE GAUGE:

Filtration starts as soon as D.E. has been added to the filter. As the filter removes dirt from the pool water, the accumulated dirt causes a resistance to flow. As a result, the pressure gauge will rise and the water flow will decrease. When the pressure rises 8-10 psi above the start (clean) pressure, it is time to backwash (clean) the filter. **NOTE: During initial clean-up of the pool, particularly with a new pool or a very dirty pool, it may be necessary to backwash more frequently due to the unusually heavy initial dirt load in the water.**

#### 14. MEDIDOR DE PRESION:

La filtracion empieza desde que la T.I. se agrege al filtro. Al filtro empezar a remover suciedad del agua de la piscina, la suciedad acumulada causa resistencia al flujo de agua. Como resultado la presion del medidor aumentara y el flujo de agua disminuira. Cuando la presion aumente de 8-10 psi por arriba de la presion inicial (limpia), es tiempo ya de limpiar el filtro a contra corriente. **NOTA: Durante el inicio de la limpieza de la piscina, particularmente una piscina nueva o muy sucia, tal vez sea necesario de limpiar el filtro a contra corriente mas frequentemente a causa de la suciedad fuera de lo usual en el agua.**

#### 15. BACKWASHING (CLEANING) THE FILTER:

- Shut off the pump set filter Slide Valve (optional) to backwash. Set valve to UP position for backwashing.  
**Important: To prevent unnecessary strain on piping system and valves, always shut off pump before switching filter Slide Valve (optional) positions.**
- Start pump and backwash for approximately two to five minutes, or until water out waste line appears clean.
- Shut off pump and set valve to down position for filter. Proceed as in **ADDING DIATOMACEOUS EARTH (D.E.)** described in step 13, page 6.

#### 15. LIMPIE EL FILTRO A CONTRA CORRIENTE:

- Apague la bomba, ponga la valvula del filtro (opcional) en posicion de limpieza (a contra corriente). Ponga la valvula en posicion hacia arriba para limpieza.  
**Importante: Para prevenir forzar incesariamente el sistema de pipas y de valvulas, siempre apage la bomba de agua antes de cambiar la posicion de la valvula del filtro (opcional).**
- Enciende la bomba y limpia a contra corriente, hagase por dos minutos, hasta que el agua aparesca limpia en la linea de desague.
- Apague la bomba y posicione la valvula hacia abajo para filtrar. Proceda como en AGREGAR T.I. como esta descrito en paso numero 13, pagina 6.

#### 16. DISASSEMBLY:


**Shut off the pump** then use a 7/8" deep socket and ratchet (1) to remove Spring Barrel. Place clamp assembly out of the way in a convenient place (2). You can now easily remove the filter lid, exposing the dirty element assembly.


**! Damage to clamp may lead to system failure.**

#### 16. DESMONTAJE:

**Apague la bomba despues** utilice una llave mataca de tubo profundo de 7/8" para retirar la tuerca de la abrazadera (1). Ponga el conjunto de la abrazadera en un lugar adecuado (2). Remueva la parte posterior del filtro. Puede retirar la cabeza del filtro, dejando al descubierto los elementos sucios.

**! Daños a la abrazadera puede causar que el sistema falle.**






## 17. INITIAL CLEANING:

We recommend hosing down the element cluster assembly with a strong stream from a garden hose. Be sure to remove drain plug and/or open any valves on drain port. Remove as much of the dirty D.E. and accumulated debris by flushing it out of the drain opening. This will allow for easier removal of the element cluster assembly. After cleaning, flush with water.


## 17. INICIO DE LIMPIEZA:

Nosotros recomendamos enjuagar el ensamble de los elementos de red con una manguera de agua de muy buena presion. Asegurese de retirar el tapon de drenaje, abrir todas las valvulas, y cualquier otra salida de agua. Remueva lo mas que sea posible del T.I. y toda la suciedad acumulada. Esto ayudara a hacer mas facil remover el grupo de los elementos.



Lift Handles  
(one on each side)

Manivelas  
(una a cada lado)



**19.** Place the Grid Element Cluster on the ground. Thoroughly hose off the remaining dirty D.E. and debris.

**19.** Ponga el grupo de elementos de red en el suelo. Enjuague bien con manguera quitando toda la suciedad y T.I. que queden.

## 18. REMOVING GRID ELEMENT:

Rock the element cluster assembly slightly from side to side to free the manifold from the vertical outlet elbow. The grid element cluster assembly may now be removed by lifting it straight up using the lift handles.

## 18. REMOVER ELEMENTOS DE RED DEL FILTRO:

Balancee de un lado a otro el grupo de elementos para retirarlo del colector del codo vertical de salida. El grupo de elementos interno ahora se puede remover levantando hacia arriba utilizando las manecillas.

D.E. Manifold Assembly  
Conjunto del colector de T.I.



Outlet Elbow Assembly  
Conjunto del codo de salida


O-Ring  
Junta tórica

## 20. REASSEMBLY:

- Lubricate Outlet Elbow Assembly O-Ring with silicone lubricate.
- Replace D.E. Manifold Assemby into filter tank, carefully fitting the Manifold Assembly over Outlet Elbow O-Ring.

## 20. ENSAMBLAR NUEVAMENTE:

- Lubrique el anillo-O del codo de salida con lubricante de silicone.
- Vuelva a poner los elementos internos dentro del tanque, y cuidadosamente meta el colector de arriba encima del codo con el anillo-O.



## 21. REINSTALL TANK LID:


Clean and lightly lubricate O-Ring with silicone lubricant and carefully place over bottom filter body lip.

Clean O-Ring flange sealing surface on filter lid and place over bottom tank O-Ring, pressing down firmly and evenly to seat the filter lid in place.

## 21. RE-INSTALACION DE LA TAPADERA DEL TANQUE:


Limpie y ligeramente lubrique el anillo-O con lubricante de silicone y cuidadosamente ponga encima del cuerpo inferior.

Limpie la orilla donde va el anillo-O donde sella la tapadera del tanque y pongala por encima de cuerpo inferior, presionando firme y uniformemente para sentarlo bien.



**23. Install Drain Plug, open pool suction and return valves and proceed as in step 12, page 6,  
INITIAL START-UP OF THE FILTER.**

**23. Instale el tapon de drenaje, abra la coladera y lineas de retorno y siga las instrucciones del  
paso 12, pagina 6, ENCENDER EL FILTRO.**




4

## 22. THESE INSTRUCTIONS MUST BE FOLLOWED EXACTLY TO PREVENT THE LID FROM BLOWING OFF DURING SYSTEM STARTUP.

1. Be certain the O-Ring is in position in the lower tank half. Place the filter lid over the lower tank half, sandwiching the O-Ring in between.
2. Holding the ends of the Filter Clamp apart, position the center segment over both upper and lower tank half flanges. Bring the ends of the clamp together, while inserting T-bolt into the trunnion (3).
3. Place washer, tension-indicating spring (Spring Barrel Assembly) and nut on T-bolt (Detail). Recheck filter clamp for proper seating on tank flanges.
4. Begin to tighten nut using a 7/8" deep socket and ratchet A2). While tightening the nut, tap all around outside of filter clamp with a mallet (or similar tool) to insure uniform loading and proper seating of clamp. Continue tapping and tightening until spring coils of the spring touch each other (4). Do not tighten beyond this point.
5. Check spring coils once per month to assure that they continue to touch each other – if not, repeat step 4.

## 22. ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN SEGUIRSE EXACTAMENTE PARA PREVENIR QUE LA TAPADERA SE DISpare HACIA ARRIBA AL INICIAR EL SISTEMA.

1. Asegurese que el anillo-O este en posicion en la parte inferior del tanque. Ponga la tapadera sobre la parte de abajo quedando en medio el anillo-O, como un sandwich.
2. Deteniendo las dos puntas de la abrazadera abriendolas, pociione el segmento de en medio sobre las pestanas posterior e inferior. Acerque las puntas de la abrazadera juntandolas, al meter el T-bolt por el trunnion (3).
3. Ponga la arandula, spring indicador de presion (Spring Barrel Assembly) y la tuerca en el T-bolt (Detail), despues apriete a mano la tuerca utilizando la llave. (Starter Wrench) (1). Vuelva a checar que las dos pestanas del tanque. Esten bien sentadas.
4. Empieze por apretar la tuerca utilizando una llave matraca de tubo profundo de 7/8" (2). Al apretar la tuerca, golpee alrededor de la abrazadera con un mazo o algo similar para asegurar que este propia y uniformemente sentada la abrazadera. Continue pegando y apretando hasta que todos los anillos se toquen entre si. (4). No apriete a partir de este punto.
5. Cheque los anillos del spring una vez por mes para asegurarse que siguen tocandose entre si, si no es asi, repita paso 4.



#### 24. WINTERIZING:

To winterize where sub-freezing temperatures can be expected, the filter should be drained. Remove Drain Plug, backwash filter, remove and clean Filter Grids. Reinstall Filter Grids in filter tank.

Be sure to remove the drain plug during the winter season to avoid cracking the filter tank.

#### 24. INVERNAR:

En zonas donde se pueden alcanzar temperaturas bajo zero grados, el filtro debe desaguar. Retire el tapon de drenaje, limpie contra corriente, retire y limpie los elementos de red. Reinstale en el tanque los elementos de red.

Asegurese de retirar el tapon de drenaje la temporada de invierno para prevenir que el tanque se estrelle.

#### IMPORTANT INFORMATION:

##### **Read and Follow All Instructions:**

Algae is a form of plant life which can vary in size from a few thousandths of an inch to the size of a small tree. Of the many forms of algae, the one most frequently found in the swimming pool water are microscopic in size and green in color.

Algae readily grows in sunlight and can, under favorable conditions, quickly overgrow a swimming pool, turning it completely green in just a few hours. On the other hand, swimming pool water can be unfavorable to algae growth simply by maintaining a chlorine level of at least 1.0 ppm in the water at all times. The chlorine level should be checked at least once a week using a suitable test kit.

If an algae condition develops and the pool water "blooms" green, superchlorination of the pool will be necessary to clear it. Add unstabilized granular chlorine or liquid chlorine. Follow the chemical manufacturer's recommendation for superchlorination. The algae will quickly become inactive and can then be removed by the filter. Live algae, on the other hand, multiplies so fast that the filter cannot keep up with its growth rate.

When correctly used, commercial algaecides are effective against algae, though algaecides should be used in conjunction with, and not as a substitute for, regular chlorination or superchlorination.

Maintaining a chlorine level of at least 1.0 ppm in the pool water at all times is the most effective way to prevent algae growth in swimming pools.

#### **NOTE:**

Pure clear swimming pool water is the combination of two factors: adequate filtration and proper water chemistry balance. One without the other will not give the clean, clear water you desire.

Your filter system is designed for continuous operation. However, this is not necessary for most swimming pools. You can determine your filter operation schedule based on your pool size.

To properly sanitize your pool, maintain a free chlorine level of 1 to 3 ppm and a pH level of 7.6 will help in preventing algae and bacteria to grow in your pool and make it easier for your filter to properly clean the pool water.

#### **SERVICE AND REPAIRS:**

Consult your local authorized Jacuzzi Inc. dealer or service center. No returns may be made directly to the factory without the expressed written authorization of Jacuzzi Inc.

#### INFORMACION IMPORTANTE:

##### **Lea y siga todas las instrucciones:**

Las algas son una forma de planta que varían en tamaño desde unas milésimas de pulgadas hasta el tamaño de un árbol pequeño. De todas las formas de algas, la más frecuentemente encontrada en el agua de la piscina, es la que es microscópica en medida y verde en color.

Las algas crecen con facilidad bajo la luz solar, y puede bajo condiciones favorables cubrir rápidamente la piscina convirtiéndola verde en unas cuantas horas. Encambio, la piscina puede no ser favorable a el crecimiento de algas con simplemente manteniendo el nivel de cloro por lo menos 1.0 ppm en el agua todo el tiempo. El nivel del cloro debe revisarse por lo menos una vez a la semana con el equipo de prueba conveniente.

Si las algas continúan creciendo y el agua de la piscina florece verde, superchloronize la piscina para aclarar. Agrege cloro granulado o cloro líquido. Siga las recomendaciones del fabricante del químico para la superchloronización. Las algas rápidamente se inactivan y pueden retirarse con el filtro. Algias vivas, por el contrario, se multiplican rápidamente que el filtro no alcanza a filtrar a la misma velocidad del crecimiento.

Al usarse correctamente, el algacida comercial es eficaz contra las algas, sin embargo, el algacida solo se deberá usar en conjunto con cloración o supercloración, y no como sustituto.

Manteniendo el nivel del cloro a 1.0 ppm en el agua de la piscina es la manera más eficaz de prevenir el crecimiento de las algas en las piscinas.

#### **NOTA:**


Agua clara en una piscina es la combinación de dos factores, filtración adecuada y el balance químico adecuado en el agua. Uno sin el otro no darán el mismo resultado de una agua limpia y clara que usted desea.

El sistema de filtración está diseñado para operación continua. Sin embargo, esto no es necesario para la mayoría de las piscinas. Usted determine el horario de filtración dependiendo el tamaño de su piscina.

Esterilizar correctamente su piscina, mantenga el nivel de cloro de 1 a 3 ppm y un nivel de pH de 7.6 esto ayudará a prevenir el crecimiento de algas y bacterias en la piscina y hará más fácil para el filtro limpiar el agua de la piscina.

#### **REPARACION Y MANTENIMIENTO:**

Consulte a su negocio o centro de reparación local autorizado por Jacuzzi Inc. Devoluciones no se harán directamente a la fábrica sin antes tener la autorización por escrito de Jacuzzi Inc.



#### 24. WINTERIZING VALVE:

**Slide Valve** (optional): Open waste line and raise valve to backwash position.

**NOTE:** Drain and winterize all equipment according to instructions. Consult your retailer or service professional if you have any questions.

#### 24. PREPARAR LA VALVULA PARA EL INVIERNO:

**Valvula de deslice** (opcional): Abra la línea de desahogo póngala hacia arriba en posición para limpiar contra corriente. **NOTA:** Vacíe y prepare todo el equipo para el invierno de acuerdo a las instrucciones. Consulte a su tienda y centro de reparación profesional en caso de preguntas.

## INSTALLING BODY O-RING

Clean and lube O-Ring before installing.

### IMPORTANT NOTE:

O-Ring will climb off if twisted.



1. Start at back (opposite side from fittings), place O-Ring around lip of filter and draw it toward you putting O-Ring between thumb and forefinger.
2. Empiece de atras (lado opuesto del fitting) ponga el empaque al rededor de la tapa del filtro y recorralo hacia usted poniendo el empaque entre el dedo pulgar y el dedo indice.



3. Continue drawing O-Ring toward you, keeping thumb and forefinger between O-Ring and filter lip.
4. Continue recorriendo el empaque hacia usted dejando el dedo pulgar y el dedo indice entre el empaque y la tapa del filtro.

## INSTALACION DE EMPAQUE

Limpie el empaque antes de instalar.

### NOTA IMPORTANTE:

El empaque subira si esta torcido.



2. Slide hands back to you, making sure O-Ring does not twist.
2. Resbale las manos hacia atras. Asegurese que el empaque no se tuerza.



3. Continue drawing O-Ring toward you, keeping thumb and forefinger between O-Ring and filter lip.
4. Cuando termine asegurese que el empaque no este torcido. Ponga la tapa.

## BULKHEAD GASKET INSTALLATION INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA JUNTA DE ACOPLE

**419-4201**

Bulkhead Fitting

Accesorio de acople

**417-2201**


Tailpiece

Alcachofa de aspiración

**415-4211**

Union Nut

Tuerca de unión




1. Insert the Gasket (**711-4200**) with beveled edge facing in, inside each Bulkhead Fitting (2) (**419-4201**).
2. Apply a non-petroleum lubricant to O-Rings (**805-0232**) on Tailpiece (**417-2201**).
3. With Gasket (**711-4200**) in place, push Tailpiece (**417-2201**) into Bulkhead Fitting (**419-4201**).
4. Tighten Union Nut (**415-4211**) onto Bulkhead Fitting (**419-4201**).

**HAND TIGHT ONLY.**

1. Inserte la junta (**711-4200**), con el borde biselado hacia adentro, en cada accesorio de acople (2) (**419-4201**).
2. Aplique un lubricante que no sea a base de petróleo en las juntas tóricas (**805-0232**) de la alcachofa de aspiración (**417-2201**).
3. Una vez que la junta esté en su lugar (**711-4200**), coloque a presión la alcachofa de aspiración (**417-2201**) dentro del accesorio de acople (**419-4201**).
4. Ajuste la tuerca de unión (**415-4211**) en el accesorio de acople (**419-4201**).

**SÓLO AJUSTE MANUALMENTE.**



## JACUZZI® D.E. FILTER

### Replacement Parts Diagram

#### D.E. FILTER REPLACEMENT PARTS

Item	Part No.	Description
1	<b>550-4230</b>	Pressure Relief Valve Assembly
1a	<b>602-4211</b>	Service Bezel
1b	<b>830-4000SS-LE</b>	Pressure Gauge
1c	<b>711-1670</b>	Rubber Boot For Pressure Gauge
1d	<b>519-4281</b>	Pressure Relief Body
1e	<b>805-0110</b>	O-Ring
1f	<b>550-4240</b>	Pressure Relief Screw with O-Ring
1g	<b>602-4201</b>	Handle - Pressure Relief Valve
1h	<b>805-0233</b>	O-Ring (2)
1i	<b>827-8150</b>	Filter Internal Spring
1j	<b>519-4370</b>	Plunger
1k	<b>718-4200</b>	Valve Nut
2	<b>519-4219-BEI</b> <b>519-4229-BEI</b>	48 sq. ft. Filter Lid 60 sq. ft. Filter Lid
3	<b>550-4260</b>	Metal Clamp with Clamp Spring Assembly
4	<b>550-4550</b>	Clamp Spring Assembly
5	<b>805-0000</b>	O-Ring Main Body
6	<b>550-4320</b>	Air Relief Assembly - 48 and 60 sq. ft. D.E. Filter
7	<b>718-4320</b>	Manifold Nut
8	<b>550-4200</b>	D.E. Manifold Assembly with Air Relief Assembly
9	<b>818-3900</b> <b>818-3920</b>	D.E. Short Grid - 48 sq. ft. D.E. Short Grid - 60 sq. ft.
10	<b>818-3910</b> <b>818-3930</b>	D.E. Grid - 48 sq. ft. D.E. Grid - 60 sq. ft.
11	<b>550-4310</b> <b>550-4350</b>	D.E. Grid Support Assembly with 26" PVC Shaft - 48 sq. ft. Filter D.E. Grid Support Assembly with 32" PVC Shaft - 60 sq. ft. Filter
12	<b>550-4220</b> <b>550-4210</b>	2 1/2" Outlet Elbow Assembly - 48 sq. ft. DE Filter 2 1/2" Outlet Elbow Assembly - 60 sq. ft. DE Filter
12a	<b>805-0145</b>	O-Ring
13	<b>550-4410</b>	Long Elbow Fitting 2 1/2" diameter
14	<b>515-4209-BEI</b>	Filter Body
15	<b>550-4270</b>	Bulkhead Fittings Pack - Fitting Nuts O-Ring 2 1/2" to 2" Reducers
15a	<b>805-0339</b>	O-Ring (2)
15b	<b>419-4201</b>	2 1/2" Bulkhead Fitting (2)
15c	<b>805-0232</b>	O-Ring (2)
15d	<b>417-2201</b>	2 1/2" Tailpiece with Piston O-Ring Groove (2)
15e	<b>415-4211</b>	2 1/2" Union Nut (2)
15f	<b>421-4201</b>	Reducer 2 1/2" to 2"
15g	<b>421-4071</b>	Reducer 1 1/2" to 2"
16	<b>400-6621</b>	Drain Assembly
16a	<b>805-0224</b>	O-Ring (224)
16b	<b>715-6611</b>	Plug - 1-1/2 MPT

**FILTRO DE T.I. JACUZZI®**

Diagrama de las piezas de repuesto

**PIEZAS DE REPUESTO DEL FILTRO DE T.I.**

Artículo	N.º de pieza	Descripción
1	<b>550-4230</b>	Conjunto de la válvula de alivio de presión
1a	<b>602-4211</b>	Bisel de servicio
1b	<b>830-4000SS-LE</b>	Indicador de presión
1c	<b>711-1670</b>	Manguito de goma del indicador de presión
1d	<b>519-4281</b>	Cuerpo de la válvula de alivio de aire
1e	<b>805-0110</b>	Junta tórica
1f	<b>550-4240</b>	Tornillo de la válvula de alivio de presión con junta tórica
1g	<b>602-4201</b>	Manivela – Válvula de alivio de presión
1h	<b>805-0233</b>	Junta tórica (2)
1i	<b>827-8150</b>	Resorte interno del filtro
1j	<b>519-4370</b>	Pistón
1k	<b>718-4200</b>	Tuerca de la válvula
2	<b>519-4219-BEI</b>	Tapa del filtro de 48 pies cuadrados (44,6 cm <sup>2</sup> )
	<b>519-4229-BEI</b>	Tapa del filtro de 60 pies cuadrados (55,7 cm <sup>2</sup> )
3	<b>550-4260</b>	Abrazadera metálica con conjunto de abrazadera de resorte
4	<b>550-4550</b>	Conjunto de abrazadera de resorte
5	<b>805-0000</b>	Cuerpo principal de la junta tórica
6	<b>550-4320</b>	Conjunto de la válvula de alivio de aire – Filtro de T.I. de 48 y 60 pies cuadrados
7	<b>718-4320</b>	Tuerca del colector
8	<b>550-4200</b>	Conjunto del colector de T.I. con conjunto de la válvula de alivio de aire
9	<b>818-3900</b>	Rejilla pequeña de T.I. – 48 pies cuadrados (44,6 cm <sup>2</sup> )
	<b>818-3920</b>	Rejilla pequeña de T.I. – 60 pies cuadrados (55,7 cm <sup>2</sup> )
10	<b>818-3910</b>	Rejilla de T.I. – 48 pies cuadrados (44,6 cm <sup>2</sup> )
	<b>818-3930</b>	Rejilla de T.I. – 60 pies cuadrados (55,7 cm <sup>2</sup> )
11	<b>550-4310</b>	Conjunto del soporte de la rejilla de T.I. con eje de PVC de 26 pulg. – Filtro de 48 pies cuadrados (44,6 cm <sup>2</sup> )
	<b>550-4350</b>	Conjunto del soporte de la rejilla de T.I. con eje de PVC de 32 pulg. – Filtro de 60 pies cuadrados (55,7 cm <sup>2</sup> )
12	<b>550-4220</b>	Conjunto del codo de salida de 2 ½ pulg. – Filtro de T.I. de 48 pies cuadrados (44,6 cm <sup>2</sup> )
	<b>550-4210</b>	Conjunto del codo de salida de 2 ½ pulg. – Filtro de T.I. de 60 pies cuadrados (55,7 cm <sup>2</sup> )
12a	<b>805-0145</b>	Junta tórica
13	<b>550-4410</b>	Accesorio en codo largo de 2 ½ pulg. de diámetro
14	<b>515-4209-BEI</b>	Cuerpo del filtro
15	<b>550-4270</b>	Grupo de accesorios de acople – Reductores de 2 ½ pulg. a 2 pulg., junta tórica y tuercas de racor
15a	<b>805-0339</b>	Junta tórica (2)
15b	<b>419-4201</b>	Accesorio de acople de 2 ½ pulg. (2)
15c	<b>805-0232</b>	Junta tórica (2)
15d	<b>417-2201</b>	Alcachofa de aspiración de 2 ½ pulg. con pistón, junta tórica y ranura (2)
15e	<b>415-4211</b>	Tuerca de unión de 2 ½ pulg. (2)
15f	<b>421-4201</b>	Reductor de 2 ½ pulg. a 2 pulg.
15g	<b>421-4071</b>	Reductor de 1 ½ pulg. a 2 pulg.
16	<b>400-6621</b>	Conjunto de drenaje
16a	<b>805-0224</b>	Adaptador de 2 pulg. (rosca de tubo macho) x 1.5 pulg. (rosca de tubo hembra)
16b	<b>715-6611</b>	Tapón – 1 ½ (rosca de tubo macho)

**JACUZZI®**

D.E. Filter Specifications  
T.I. Filtro Especificaciones


MODEL / MODELOS	EFFECTIVE FILTRATION AREA AREA EFECTIVA DE FILTRACION	DESIGN FLOW RATE REGIMEN DE FLUJO NOMINAL	MAXIMUM WORKING PRESSURE PRESION MAXIMA DE TRABAJO	REQUIRED CLEARANCE DESPEJE REQUERIDO		RECOMMENDED AMOUNT OF D.E. CANTIDAD RECOMENDADA T.I.						
				SIDE LATERAL	ABOVE POR ENCIMA	IN.	CM	IN.	CM			
JDE48	48	4.5	96	363	50	3.45	6	16	17	43	6.0	2.7
JDE60	60	5.6	120	454	50	3.45	6	16	23	58	7.5	3.4

\* 1 GPM = 0.063 l/s or liters per second

\*\* 1 PSI = 6.8948 kPa or kilopascals

<b>pH</b>	TOTAL ALKALINE TOTAL ALCALINO		CHLORINE (Unstabilized)  CLORO (Inestabilizado)	CHLORINE (Stabilized)  CLORO (Estabilizado)	CHLORINE STABILIZER (Cyanuric Acid)  ESTABILIZADOR DE CLORO (Acido Cianurico)
	Sunbelt Areas Áreas de Sunbelt	Frostbelt Areas Áreas de Frostbelt			
7,2 a 7,6	80 a 100 ppm	100 a 130 ppm	0,3 a 3,0 ppm	1,0 a 3,0 ppm	40 a 70 ppm
7,2 à 7,6	80 à 100 ppm	100 à 130 ppm	0,3 à 3,0 ppm	1,0 à 3,0 ppm	40 à 70 ppm

#### D.E. FILTER • FILTRO DE T.I. - 570-0060



#### GENERAL POOL CHEMISTRY GUIDELINES

To properly sanitize your pool, maintain a chlorine level of 1 to 3 ppm and a pH of 7.2 to 7.6. Insufficient chlorine or an out of balance pH level will permit algae and bacteria to grow in your pool and make it difficult for your filter to properly clean the pool water.

#### GUIAS QUIMICAS PARA PISCINAS

Para que la piscina siempre este en un nivel de higiene adecuado, mantenga un nivel de cloro de 1 a 3 ppm y un pH de 7.2 a 7.6. Un nivel de cloro insuficiente o un nivel de pH desequilibrado permitiran el crecimiento de algas y bacterias en su piscina y dificultaran la tarea de limpieza de su filtro.



Leslie's Pool Supplies, Service & Repairs  
2005 E. Indian School Rd. Phoenix, AZ 85016  
phone: 602.366.3723 • [www.lesliespool.com](http://www.lesliespool.com)