


Polaris® QUATTRO® Trax, QUATTRO T2, P4900 Pool Cleaner



**WORKS WITH
A BOOSTER PUMP**

⚠ WARNING

FOR YOUR SAFETY – For anything other than the routine cleaning and maintenance described in this guide, this product must be serviced by a qualified professional with sufficient experience in pool equipment installation and maintenance so that all of the instructions in this manual and the quick start guide can be followed exactly. All safety instructions in the this manual and the quick start guide must be followed explicitly in order to prevent injury hazards. Improper installation and/or operation may void the warranty. Do not operate the cleaner outside of the pool. Do not let children play with cleaner.

Table of Contents

Section 1. Cleaner Specifications and Overview	3	Section 8. Adjust the Wheel Speed	5
1.1 Technical Specifications	3	Section 9. Fine Tuning	6
1.2 Product Overview	3	9.1 Thrust Jet Position	6
1.3 Important Safety Instructions	3	9.2 Thrust Jet Flow	6
Section 2. Prepare the Pool	4	9.3 Cleaning Schedule.....	6
Section 3. Install the Universal Wall Fitting	4	Section 10. Maintenance	6
Section 4. Adjust Hose Length	4	10.1 Clean the Filter Canister	6
Section 5. Connect Hose Fitting and Adjust Floats	4	10.2 Clean the In-Line Filter Screen	7
Section 6. Assemble the Cleaner	5	10.3 Replacing Tracks	7
Section 7. Check for Proper Wheel RPM	5	10.4 Storage/Winterizing	7
		Section 11. Troubleshooting	8

THANK YOU FOR PURCHASING THIS POLARIS CLEANER.

YOUR POLARIS ROBOTIC CLEANER HAS BEEN DESIGNED AND MANUFACTURED TO BE EASILY INSTALLED AND TO PROVIDE LOW MAINTENANCE OPERATION. PRIOR TO INSTALLING YOUR NEW POLARIS CLEANER, PLEASE DO THE FOLLOWING:

- 1) Complete and return the warranty registration card or register your product online - where available.
- 2) Record your purchase information on the spaces provided below.
- 3) Attach your invoice (or a copy) to this page.

Taking these steps will help ensure prompt warranty service, should it be required. If service is required, please contact your original dealer. If the original dealer does not perform warranty service, please visit polarispool.com to locate an independent service company near you.

If you are unable to locate a service company, please call our Technical Support department at 1.800.822.7933.

RECORD YOUR POLARIS CLEANER DATA HERE:

Date of Purchase _____ Purchased From _____ Serial Number: _____
(located on robot head)

City _____ State/Province _____ Zip/Postal Code _____

Section 1. Cleaner Specifications and Overview

1.1 Technical Specifications

Cleaner Size (WxDxH)	15.5" x 15.5"
Weight of Cleaner	17.06 lbs (7739 g)
Packed Weight	27.91 lbs (12661 g)

1.2 Product Overview




Figure 1. Cleaner Parts

- (a) Cleaner Body
- (b) Filter Canister - All-Purpose Debris
- (c) Filter Canister - Fine Debris
- (d) Hose Assembly
- (e) In-Line Filter Assembly
- (f) Quick Disconnect
- (g) Pressure Relief Valve
- (h) Hose Floats
- (i) Hose Swivels
- (j) Universal Wall Fitting (UWF)
- (k) Restrictor Disks (Blue and Red)
- (l) Hose Nuts
- (m) Feed Hose Connector

1.3 Important Safety Instructions

⚠ WARNING

To avoid risk of potentially serious injury:

- Turn off the pool filter pump before installation.
 - Do not handle the Polaris cleaner while it is operating, except when checking the wheel RPM.
 - Always remove the Polaris cleaner before swimmers enter the pool.
- Before installing the Polaris cleaner, make sure the pool filter is clean.
 - New plumbing lines should be flushed out before installing the cleaner.
 - The cleaner should not be used to remove plaster dust or pebbles in new pools.
 - Except when checking the wheel RPM, do not handle the cleaner while it is operating.
 - Always remove the cleaner before swimmers enter the pool.
 - Disconnect the cleaner from the pool wall when cleaning or backwashing the pool filter.
 - Always remove the cleaner from the pool before chemical shock treatments.
 - After cleaning or backwashing, let the filtration system run for at least five minutes before re-connecting the cleaner.

ATTENTION

USE OF A CLEANER IN A VINYL LINER POOL

Certain vinyl liner patterns are particularly susceptible to rapid surface wear or pattern removal caused by objects coming into contact with the vinyl surface, including pool brushes, pool toys, floats, fountains, chlorine dispensers, and automatic pool cleaners. Some vinyl liner patterns can be seriously scratched or abraded simply by rubbing the surface with a pool brush. Ink from the pattern can also rub off during the installation process or when it comes into contact with objects in the pool. Zodiac Pool Systems LLC and its affiliates and subsidiaries are not responsible for, and the Limited Warranty does not cover, pattern removal, abrasion or markings on vinyl liners.


Section 2. Prepare the Pool

1. Turn on the filtration pump, allow to prime.
2. Turn on the booster pump and flush plumbing lines for five minutes.
3. Turn off both pumps.

Section 3. Install the Universal Wall Fitting

The UWF installs on pools with a dedicated cleaner return line and a threaded 1-1/2" female pipe fitting.


1. Remove the Universal Wall Fitting (UWF) (j) from the quick disconnect (f).
2. Thread the UWF (j) with blue restrictor disk (k) in place, into the dedicated cleaner return line.
3. Attach the quick disconnect (f) and hose to the UWF (j). Turn clockwise then pull away to secure.



Section 4. Adjust Hose Length


1. With the hose assembly (d) connected at the cleaner return line, extend the end of the hose to the farthest point of the pool. Do not include steps or seating areas.
2. The end of the hose should be within 6" (15 cm), longer or shorter, of farthest point.
 - If hose is too short, add a feed hose section with floats, a swivel and two hose nuts, available through your local Polaris dealer. Adjust to proper length.
3. Cut the hose so that it is within 6" (15 cm) of the farthest point.

NOTE: Walk hose around to determine farthest point.




Section 5. Connect Hose Fitting and Adjust Floats

1. Place the hose nut (l) onto the end of the feed hose connector (m).
2. Push the hose assembly (d) onto the feed hose connector (m). Water can be used to lubricate the hose.
3. Tightly secure the hose nut (l) onto the hose assembly (d).



4. Position the first hose float (h) up against the feed hose connector (m) and then space hose floats 1-3 ft (30-90 cm) apart.




Section 6. Assemble the Cleaner

⚠ WARNING

To avoid risk of potentially serious injury, do not swim or use the pool when the cleaner is submerged or operating.

1. Attach the feed hose connector (m) to the cleaner.
2. Confirm the first hose float (h) is up against the feed hose connector (m).
3. Submerge the cleaner, allow it to sink to the bottom of the pool.



Section 7. Check for Proper Wheel RPM

Before operating the cleaner, check for proper wheel revolutions per minute (RPM). For maximum efficiency, the cleaner should operate between 28 and 32 RPM.

IMPORTANT

Keep the cleaner submerged for accurate wheel speed count.


1. Turn on the filtration pump and allow it to prime.
2. Turn on the booster pump, the cleaner will begin to move.
3. With both pumps on, pull the cleaner to the waterline and keep submerged.

CAUTION


Always lift the cleaner using the handle and take care to avoid possible hair entanglement when leaning over.

NOTE: The Polaris logo latch is not a handle.


4. Count the wheel's revolutions per minute (RPM) using the yellow rectangular marking on the left front wheel as a reference.
5. Target wheel speed is 28 to 32 RPM. If wheel speed is not in target range, refer to *Section 8 Adjust Wheel Speed*.



Section 8. Adjust the Wheel Speed



- Check the filter screen in the in-line filter assembly (e) for debris that restricts water flow.
- Clean the skimmer, filter, and pump basket, clearing debris that restricts water flow.
- Check the hoses and connections for leaks that cause loss of water pressure.
- Check hose swivels (i) for excessive leaking or spraying. Verify flow direction arrow (⇨) is toward the cleaner.
- Remove the blue restrictor disk (k) from the UWF® (j).



- Replace the blue restrictor disk with the red restrictor disk (k).
- Loosen the pressure relief valve (g) until proper RPM is reached.

NOTE: The pressure relief valve should only be adjusted when a restrictor disk is installed.


Section 9. Fine Tuning

When operating correctly, the Polaris cleaner vacuums, sweeps and scrubs all surfaces randomly throughout the pool. The climbing ability depends on the pool's shape and water pressure or flow. The cleaner climbs best in pools without sharp angles or curves in the transition from the pool floor to the pool wall. Fine tune your cleaner for optimal operation, as necessary.

9.1 Thrust Jet Position


The thrust jet powers the direction of the cleaner. Factory position is three (3) o'clock, but, depending on the pool, other thrust jet positions can be helpful to improve cleaner coverage.

If needed, use a wrench to loosen the square nut, fine tune and then tighten to secure.



9.2 Thrust Jet Flow

Adjust the flow by turning counter-clockwise to decrease and clockwise to increase.



9.3 Cleaning Schedule

The cleaner's quick and efficient pool coverage may allow for a reduced cleaning schedule and runtime. The Polaris cleaner cleans most pools in **one to two hours or less**.


Section 10. Maintenance

Perform routine maintenance to prolong the life of your cleaner.


10.1 Clean the Filter Canister

NOTE: To ensure the cleaner is running efficiently, the filter canister should be emptied regularly.


1. Press the lid release latch.
2. Lift the handle to remove the filter canister.




3. Press the filter cover release to remove the filter canisters.



4. Separate the fine debris canister (c) from the all-purpose canister (b).




5. Empty debris and rinse the filter canisters with fresh water.



10.2 Clean the In-Line Filter Screen

Turn off the booster pump.


1. Loosen the in-line filter cap.
2. Separate the in-line filter body from the filter cap.
3. Remove the filter screen.
4. Rinse with fresh water.



10.3 Replacing Tracks


Replace the tracks if the wear indicator is worn, the treads are smooth, or the tracks are loose.

1. Put the cleaner on it's side and remove the two side cover screws, then remove the track and wheel assembly.



2. Pull the side cover from the wheels and tracks by hand.


3. Remove the wheels from the tracks.



4. Install new track to the wheels.

NOTE: Install the wheel with the yellow rectangular marking on the front of the cleaner.

5. Install the cover on the wheel and track assembly.
6. Install wheel and track assembly back on the cleaner using the two cover screws.



10.4 Storage/Winterizing

NOTE: Never store the cleaner in direct sunlight.


To store the cleaner for the winter:

1. Remove cleaner from the pool and drain all water to avoid freezing water damage (freeze damage is not covered under the warranty).
2. Remove the UWF from the pool wall using the Quick Disconnect. Use a pulling pressure as you unscrew. If necessary, use the UWF Removal Tool (part #10-102-00) available from any Polaris dealer.

Section 11. Troubleshooting


Problem	Solution
Hose assembly becomes tangled.	<ul style="list-style-type: none"> a. Remeasure the hose to verify that it is adjusted to the proper length for the pool shape. b. With the cleaner operating, check that the hose swivels and the hose connections turn freely. c. Ensure the hose is floating and the hose floats are positioned properly. Position the first float (h) up against the feed hose connector (m) and then space hose floats 1-3 ft (30-90 cm) apart. d. Check the wheel RPM. Target wheel speed is 28-32 RPM. If wheel speed is not in target range, refer to <i>Section 8 Adjust Wheel Speed</i>. e. Straighten the hose assembly by laying it out flat in the sun.
Cleaner hangs up on steps or other obstacles for longer than 3 minutes.	<ul style="list-style-type: none"> a. Check the wheel RPM. Target wheel speed is 28-32 RPM. If wheel speed is not in target range, refer to <i>Section 8 Adjust Wheel Speed</i>. b. Check for debris in the filter canisters and clean, if necessary. c. Ensure the hose is floating and the hose floats are positioned properly. Position the first float (h) up against the feed hose connector (m) and then space hose floats 1-3 ft (30-90 cm) apart. d. Adjust the thrust jet. Refer to <i>Section 9 Fine Tuning</i>. e. Remove unnecessary pool hardware or install a Ladder Guard Kit (part # G21) from a Polaris dealer. f. Install a back-up valve accessory (part # G62, black or part # G52, white) from a Polaris® dealer. Additional hose nuts and swivel may be required. Position the back-up valve and its adjacent hose float 6-8 ft (1.8 - 2.4m) away from the cleaner.
Thrust jet sprays too much water out of pool.	<p>Check the thrust jet position and adjust thrust jet flow, if necessary. Refer to <i>Section 9 Fine Tuning</i>.</p>
Cleaner does not clean the entire pool.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ensure the hose length is adjusted to the proper length for the pool shape. Refer to <i>Section 4 Adjust Hose Length</i>. b. Adjust the thrust jet to improve coverage. Refer to <i>Section 9 Fine Tuning</i>.
Cleaner is sluggish, running with less power than normal or not moving.	<ul style="list-style-type: none"> a. Check the wheel RPM. Target wheel speed is 28-32 RPM. If wheel speed is not in target range, refer to <i>Section 8 Adjust Wheel Speed</i>. b. Check for debris in the filter canisters and clean, if necessary. c. Check the filter screen and the in-line filter and clean, if necessary. d. Clean the skimmer basket, pump basket, and pool filter. e. Check all of the hoses, connections, and swivels for leaks that could cause loss of water pressure.
Cleaner does not climb walls.	<ul style="list-style-type: none"> a. Check the wheel RPM. Target wheel speed is 28-32 RPM. If wheel speed is not in target range, refer to <i>Section 8 Adjust Wheel Speed</i>. b. Ensure the hose is floating and the hose floats are positioned properly. Position the first float (h) up against the feed hose connector (m) and then space hose floats 1-3 ft (30-90 cm) apart. c. Check for debris in the filter canisters and clean, if necessary. d. Adjust the thrust jet. Refer to <i>Section 9 Fine Tuning</i>.





Polaris® QUATTRO® Trax, QUATTRO T2, P4900

Nettoyeur de piscine



Il fonctionne avec une pompe à pression supplémentaire

⚠ AVERTISSEMENT

À DES FINS DE SÉCURITÉ – : Pour toute autre chose que le nettoyage et l'entretien de routine décrits dans ce guide, ce produit doit être entretenu par un professionnel qualifié ayant une expérience suffisante dans l'installation et l'entretien des équipements de piscine afin que toutes les instructions du manuel complet d'installation et d'utilisation du produit puissent être suivies à la lettre. Toutes les consignes de sécurité du manuel complet d'installation et d'utilisation du produit doivent être scrupuleusement respectées afin de prévenir tout risque de blessure. Une installation et/ou un fonctionnement incorrect peuvent annuler la garantie. N'utilisez pas le robot hors de la piscine. Ne laissez pas les enfants jouer avec le robot.

Table des matières

Section 1. Cleaner Specifications and Overview	3	Section 8. Adjust the Wheel Speed	5
1.1 Technical Specifications	3	Section 9. Fine Tuning	6
1.2 Product Overview	3	9.1 Thrust Jet Position	6
1.3 Important Safety Instructions	3	9.2 Thrust Jet Flow	6
Section 2. Prepare the Pool	4	9.3 Cleaning Schedule.....	6
Section 3. Install the Universal Wall Fitting	4	Section 10. Maintenance	6
Section 4. Adjust Hose Length	4	10.1 Clean the Filter Canister	6
Section 5. Connect Hose Fitting and Adjust Floats	4	10.2 Clean the In-Line Filter Screen	7
Section 6. Assemble the Cleaner	5	10.3 Replacing Tracks	7
Section 7. Check for Proper Wheel RPM	5	10.4 Storage/Winterizing	7
		Section 11. Troubleshooting	8

MERCI POUR L'ACHAT DE CE NETTOYEUR POLARIS.

VOTRE ROBOT NETTOYEUR POLARIS A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ ET IL NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN. AVANT D'INSTALLER VOTRE NOUVEAU NETTOYEUR POLARIS, VEUILLEZ SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES:

- 1) Finalisez l'enregistrement de votre produit, là où disponible.
- 2) Enregistrer vos informations d'achat sur les espaces fournis ci-dessous.
- 3) Joindre votre facture (ou une copie de celle-ci) à cette page.

En prenant ces mesures, vous assurerez un service de garantie rapide, le cas échéant. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter votre premier revendeur. Si le revendeur initial n'offre pas de service de garantie, veuillez consulter le site www.polarispool.com pour localiser une société de service indépendante près de chez vous. Si vous êtes dans l'impossibilité de localiser une société de service, veuillez appeler notre Service de soutien technique au 1.800.822.7933.

ENREGISTRER VOS DONNÉES DU NETTOYEUR POLARIS ICI:

Date d'achat _____ Unité achetée auprès de _____ Numéro de série: _____
(situé sur la tête du robot)

Ville _____ État/province _____ Code postal/Zip _____

Section 1. Caractéristiques du nettoyeur et vue d'ensemble

1.1 Caractéristiques techniques

Cleaner Size (WxDxH)	15.5" x 15.5"
Weight of Cleaner	17.06 lbs (7739 g)
Packed Weight	27.91 lbs (12661 g)

1.2 Présentation du produit




Figure 1. pièces plus propres

- (a) Corps du nettoyeur
- (b) Bac filtrant tout usage
- (c) Bac filtrant pour débris fins
- (d) Ensemble de tuyaux
- (e) Filtre en ligne
- (f) Raccord de connexion rapide
- (g) Soupape de décharge de pression
- (h) Flotteurs de tuyau
- (i) Émerillons tournants
- (j) Raccord mural universel (UWF®)
- (k) Disque réducteur de débit (bleu et rouge)
- (l) Écrou pour le tuyau
- (m) Connecteur au tuyau d'alimentation

1.3 Important Safety Instructions

⚠ AVERTISSEMENT

To avoid risk of potentially serious injury:

- Turn off the pool filter pump before installation.
- Do not handle the Polaris cleaner while it is operating, except when checking the wheel RPM.
- Always remove the Polaris cleaner before swimmers enter the pool.
- Before installing the Polaris cleaner, make sure the pool filter is clean.
- New plumbing lines should be flushed out before installing the cleaner.
- The cleaner should not be used to remove plaster dust or pebbles in new pools.
- Except when checking the wheel RPM, do not handle the cleaner while it is operating.
- Always remove the cleaner before swimmers enter the pool.
- Disconnect the cleaner from the pool wall when cleaning or backwashing the pool filter.
- Always remove the cleaner from the pool before chemical shock treatments.
- After cleaning or backwashing, let the filtration system run for at least five minutes before re-connecting the cleaner.

ATTENTION

USE OF A CLEANER IN A VINYL LINER POOL

Ciertos diseños de revestimientos de vinilo son particularmente susceptibles al desgaste rápido de la superficie o a la eliminación de dibujos causados por objetos que entran en contacto con la superficie de vinilo, incluidos cepillos de piscina, juguetes, flotadores, fuentes, dispensadores de cloro y limpiafondos automáticos. Algunos dibujos de revestimiento de vinilo se pueden rayar o desgastar seriamente solo al frotar la superficie con un cepillo de piscina. La tinta del dibujo también puede borrarse durante el proceso de instalación o cuando entra en contacto con objetos en la piscina. Zodiac Pool Systems LLC y sus filiales y subsidiarias no son responsables de este deterioro, y la Garantía limitada no cubre el deterioro o borrado de diseños (dibujos), la abrasión o las marcas en los revestimientos de vinilo.


Section 2. Préparer la piscine

1. Mettre en marche la pompe de filtration, et la laisser s'amorcer.
2. Mettre en marche le surpresseur et purger les conduites pendant cinq minutes.
3. Arrêter les deux pompes.

Section 3. Installer le raccord mural universel

L'UWF s'installe sur les piscines avec une buse de refoulement de la piscine dédiée et un raccord fileté femelle 3,81 cm.


1. Déconnecter le raccord mural universel (j) du raccord de connexion rapide (f).
2. Visser l'UWF (j) avec le disque réducteur de débit bleu (k) en place, dans l'ouverture de la buse de refoulement de la piscine dédiée au nettoyeur.
3. Attacher le raccord de connexion rapide (f) à l'UWF (j). Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre puis tirer pour verrouiller.



Section 4. Ajuster la longueur du tuyau


1. Son extrémité étant raccordée à la buse de refoulement de la piscine, étendre le tuyau (d) sur toute sa longueur jusqu'au point le plus éloigné de la piscine. Ne pas inclure les escaliers ou les zones de sièges.
2. L'extrémité du tuyau doit se situer à plus ou moins de 15 cm (6") du point le plus éloigné.
 - Si le tuyau est trop court, ajouter une section de tuyau d'alimentation avec des flotteurs, un émerillon et deux écrous de tuyau, disponibles auprès de votre revendeur Polaris local. Ajuster à la longueur correcte.
3. Couper le tuyau de façon à ce qu'il se trouve à plus ou moins 15 cm (6") du point de la piscine le plus éloigné de la buse de refoulement.

REMARQUE: Déplacer le tuyau autour de la piscine pour déterminer le point le plus éloigné.




Section 5. Connecter l'ensemble de tuyaux et ajuster les flotteurs

1. Placer l'écrou pour tuyau (l) sur l'extrémité du connecteur au tuyau d'alimentation (m).
2. Enfoncer l'ensemble de tuyaux (d) dans le connecteur au tuyau d'alimentation (m). L'eau peut être utilisée pour lubrifier le tuyau.
3. Ressermer l'écrou (l) fermement autour de l'ensemble de tuyaux (d).



4. Positionner le premier flotteur (h) contre le connecteur au tuyau d'alimentation du nettoyeur (m) puis placer les flotteurs sur le tuyau en les espaçant régulièrement de 30 à 90 cm (1-3').




Section 6. Assembler le nettoyeur

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure grave, ne pas nager ni utiliser pas la piscine lorsque le nettoyeur est immergé ou en fonctionnement.

1. Fixer le connecteur au tuyau d'alimentation (m) au nettoyeur.
2. Vérifier que le premier flotteur de tuyau (h) est bien placé contre le connecteur au tuyau d'alimentation (m).
3. Immerger le nettoyeur, le laisser couler au fond de la piscine.



Section 7. Vérifier la vitesse optimale de rotation des roues

Avant de faire fonctionner le nettoyeur, vérifier que le nombre de tours par minute est correct. Pour une efficacité optimale, le nettoyeur doit fonctionner entre 28 et 32 RPM (rotation par minute).

IMPORTANT

Garder le nettoyeur immergé pour une mesure de vitesse de la roue précise.

1. Mettre en marche la pompe de filtration, et la laisser s'amorcer.
2. Mettre en marche le surpresseur, le nettoyeur commencera à bouger.
3. Avec les deux pompes en marche, tirer le nettoyeur jusqu'à la ligne de flottaison. Garder le nettoyeur submergé.


MISE EN GARDE

Toujours soulever le nettoyeur à l'aide de la poignée et veiller à éviter tout piégeage possible des cheveux lorsqu'on se penche.


NOTE: Le bouton d'ouverture du couvercle marqué du logo Polaris n'est pas une poignée.

4. Comptez le nombre de révolutions par minute (RPM) de la roue en utilisant comme repère le marquage rectangulaire jaune sur la roue avant gauche.

5. La vitesse optimale de rotation de la roue devrait être comprise entre 28 et 32 RPM (rotation par minute). Si la vitesse de rotation de la roue n'atteint pas l'intervalle désiré, se reporter à la Section 7 Régler la vitesse de rotation des roues.




Section 8. Régler la vitesse de rotation des roues



- Vérifier l'assemblage de la crépine du filtre en ligne (e) et chercher s'il y a des débris qui limitent le débit d'eau.
- Nettoyer le skimmer, le filtre et le panier de la pompe, en éliminant les débris qui limitent le débit d'eau.
- Vérifier les tuyaux et les raccords en cherchant des fuites qui pourraient provoquer une perte de pression d'eau.
- Vérifier les é merillons tournants (i) en recherchant une fuite ou pulvérisation excessive. Vérifier si la flèche qui indique le sens d'écoulement de l'eau (→) est bien orientée vers le nettoyeur.
- Enlevez le disque réducteur de débit bleu (k) de l'UWF® (j).

> 32 RPM



- Remplacer le disque réducteur de débit bleu par le disque réducteur de débit rouge (k).
- Desserrer la soupape de décharge de pression (g) jusqu'à ce que le RPM approprié soit atteint.

REMARQUE: La soupape de décharge de pression ne doit être réglée que lorsqu'un disque réducteur de débit est installé.


Section 9. Réglage fin du nettoyeur

Lorsqu'il fonctionne correctement, le nettoyeur Polaris aspire, balaie et frotte toutes les surfaces de la piscine de façon aléatoire. La capacité de montée aux parois dépend de la forme de la piscine et de la pression ou du débit de l'eau. Le nettoyeur monte mieux dans les piscines sans angles vifs ou courbes dans la transition du fond de la piscine au mur de la piscine. Ajustez votre nettoyeur pour un fonctionnement optimal, si nécessaire.

9.1 Orientation du jet de poussée


Le jet de poussée détermine la direction du nettoyeur. La position standard du jet de poussée est à trois (3) heures. Néanmoins, d'autres positions peuvent améliorer la couverture du nettoyeur selon la piscine.

Si besoin, utiliser un tournevis pour déverrouiller l'écrou à section carrée, ajuster la position du jet puis resserrer pour la sécuriser.



9.2 Débit du jet de poussée

Ajuster le débit en tournant vers la gauche pour le diminuer et vers la droite pour l'augmenter.



9.3 Cycle de nettoyage

La couverture de piscine rapide et efficace du nettoyeur permet un cycle de nettoyage et une durée de fonctionnement réduits. Le Polaris nettoie la plupart des piscines en une à deux heures, voire moins.


Section 10. Entretien

Effectuer un entretien régulièrement pour prolonger la vie de votre nettoyeur.


10.1 Nettoyer le bac filtrant

REMARQUE: Pour garantir le bon fonctionnement du nettoyeur, il faut vider régulièrement la cartouche de filtre.


1. Appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle.
2. Soulever la poignée pour retirer le bac filtrant.




3. Retirer les bacs filtrants en appuyant sur le poussoir du filtre.



4. Séparer le bac filtrant pour débris fins (c) du bac filtrant tout usage (b).




5. Vider les débris et rincer les bacs filtrants à l'eau claire.



10.2 Nettoyer la crépine du filtre en ligne

Éteindre le surpresseur.


1. Desserrer le bouchon du filtre en ligne.
2. Séparer le corps du filtre en ligne du bouchon.
3. Enlever la crépine du filtre.
4. Rincer à l'eau claire.




10.3 Remplacement des chenilles

Remplacez les chenilles si le témoin d'usure est usé, si les bandes de roulement sont lisses, ou si les chenilles sont instables.

1. Couchez l'appareil sur le côté et retirez les deux vis du couvercle latéral, puis retirez la chenille et l'ensemble roue.




2. Retirez le cache latéral des roues et des chenilles à la main.
3. Retirez les roues des chenilles.



4. Installez les nouvelles chenilles sur les roues.

NOTE: Installez la roue portant le marquage rectangulaire jaune sur le devant de l'appareil de nettoyage.

5. Installez le couvercle sur l'ensemble roue et chenille.
6. Remontez l'ensemble roue et chenille sur l'appareil de nettoyage à l'aide des deux vis du couvercle.



10.4 Stockage/hivernage

REMARQUE: Jamais entreposer le nettoyeur en plein soleil.

Pour stocker le nettoyeur pour l'hiver:

1. Enlever le nettoyeur de la piscine et vidanger toute l'eau pour éviter les dégâts dus au gel (les dommages

- causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie).
2. Retirer l'UWF de la paroi de la piscine à l'aide du connecteur au tuyau d'alimentation. Tirer tout en dévissant. Si nécessaire, utiliser l'outil de retrait UWF (pièce n° 10-102-00) disponible auprès de tout revendeur Polaris.

Section 11. Dépannage


Problème	Solution
L'ensemble de tuyaux s'emmêle.	<ol style="list-style-type: none">a. Mesurer à nouveau le tuyau pour vérifier qu'il est ajusté à la bonne longueur pour la forme de la piscine.b. Pendant le fonctionnement du nettoyeur, vérifier que les pivots de tuyau et les raccords de tuyau fonctionnent librement.c. S'assurer que le tuyau flotte et que ses flotteurs sont bien placés. Placer le premier flotteur de tuyau (h) contre le connecteur de tuyau d'alimentation (m) puis espacer les flotteurs de tuyau de 30 à 90 cm.d. Vérifier la vitesse de rotation de la roue. La vitesse optimale de rotation de la roue devrait être entre 28 et 32 RPM (rotation par minute). Si la vitesse de rotation des roues n'atteint pas l'intervalle désiré, reportez-vous à la Section 8 Régler la vitesse de rotation des roues.e. Redresser l'ensemble de tuyaux en l'étendant à plat au soleil.
Le nettoyeur reste bloqué sur les marches ou autres obstacles pendant plus de 3 minutes.	<ol style="list-style-type: none">a. Vérifier la vitesse de rotation des roues. La vitesse optimale de rotation des roues devrait être entre 28 et 32 RPM (rotation par minute). Si la vitesse de rotation des roues n'atteint pas l'intervalle désiré, reportez-vous à la Section 8 Régler la vitesse de rotation des roues.b. Vérifier les débris dans le bac filtrant et le nettoyer si nécessaire.c. S'assurer que le tuyau flotte et que ses flotteurs sont bien placés. Placer le premier flotteur de tuyau (h) contre le connecteur de tuyau d'alimentation (m) puis espacer les flotteurs de tuyau de 30 à 90 cm.d. Ajuster le jet de poussée. Se reporter à la Section 9 Réglage fin du nettoyeur.e. Retirer le matériel de piscine inutile et/ou installer un kit de protection d'échelle (pièce n° G21), disponible auprès de votre revendeur Polaris.f. Installer un accessoire de soupape de sécurité (pièce no G62, noir ou pièce no G52, blanc) provenant d'un revendeur Polaris. Des écrous de tuyau et un pivot supplémentaires peuvent être requis. Positionner la soupape de sécurité et son flotteur de tuyau adjacent de 1,8 à 2,4 m du nettoyeur.
Le jet de poussée élabousse fortement les alentours de la piscine.	Vérifier la position du jet de poussée et ajuster son débit si nécessaire. Se reporter à la Section 9 Réglage fin du nettoyeur.
Le nettoyeur ne nettoie pas toute la piscine.	<ol style="list-style-type: none">a. S'assurer que la longueur du tuyau est ajustée à la bonne longueur pour la forme de la piscine. Se reporter à la Section 4 Ajuster la longueur du tuyau.b. Ajuster le jet de poussée pour améliorer la couverture. Reportez-vous à la Section 9 Réglage fin du nettoyeur
Le nettoyeur est lent, semble moins puissant ou ne bouge pas.	<ol style="list-style-type: none">a. Vérifier la vitesse de rotation des roues. La vitesse optimale de rotation des roues devrait être entre 28 et 32 RPM (rotation par minute). Si la vitesse de rotation des roues n'atteint pas l'intervalle désiré, reportez-vous à la Section 8 Régler la vitesse de rotation des roues.b. Vérifier les débris dans le bac filtrant et le nettoyer si nécessaire.c. Vérifier la crépine du filtre et le filtre en ligne et le nettoyer si nécessaire.d. Nettoyer le panier du skimmer, le panier de la pompe et le filtre de la piscine.e. Vérifier les tuyaux et les raccords en cherchant des fuites qui pourraient provoquer une perte de pression d'eau.
Le nettoyeur ne monte pas les murs.	<ol style="list-style-type: none">a. Vérifier la vitesse de rotation des roues. La vitesse optimale de rotation des roues devrait être entre 28 et 32 RPM (rotation par minute). Si la vitesse de rotation des roues n'atteint pas l'intervalle désiré, reportez-vous à la Section 8 Régler la vitesse de rotation des roues.b. S'assurer que le tuyau flotte et que ses flotteurs sont bien placés. Placer le premier flotteur de tuyau (h) contre le connecteur de tuyau d'alimentation (m) puis espacer les flotteurs de tuyau de 30 à 90 cm.c. Vérifier les débris dans le bac filtrant et le nettoyer si nécessaire.d. Ajuster le jet de poussée. Se reporter à la Section 9 Réglage fin du nettoyeur.

A Fluidra Brand | PolarisPool.com | PolarisPool.ca | Polarispool.eu
2882 Whiptail Loop # 100, Carlsbad, CA 92010, USA | 1.800.822.7933
2-3365 Mainway, Burlington, ON L7M 1A6, Canada | 1.800.822.7933
ZPCE ZA de la Balme - BP 42, 31450 Belberaud, FRANCE

©2026 Fluidra. All rights reserved. The trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.


H0897500_REV B





Polaris® QUATTRO® Trax, QUATTRO T2, P4900

Limpiador de Piscina



Funciona con bomba de presión adicional

⚠ ADVERTENCIA

POR SU SEGURIDAD – : Para todo aquello que no sea la limpieza y el mantenimiento rutinarios descritos en esta guía, este producto debe ser revisado por un profesional cualificado con suficiente experiencia en la instalación y el mantenimiento de equipos de piscinas, de modo que puedan seguirse exactamente todas las instrucciones de este manual y el guía de inicio rápido. Todas las instrucciones de seguridad de este manual y de la guía de inicio rápido deben seguirse estrictamente para evitar riesgos de lesiones. La instalación o el funcionamiento incorrectos pueden anular la garantía. No utilice el limpiafondos fuera de la piscina. No permita que los niños jueguen con el limpiafondos.

Table of Contents

Section 1. Cleaner Specifications and Overview	3	Section 8. Adjust the Wheel Speed	5
1.1 Technical Specifications	3	Section 9. Fine Tuning	6
1.2 Product Overview	3	9.1 Thrust Jet Position	6
1.3 Important Safety Instructions	3	9.2 Thrust Jet Flow	6
Section 2. Prepare the Pool	4	9.3 Cleaning Schedule.....	6
Section 3. Install the Universal Wall Fitting	4	Section 10. Maintenance	6
Section 4. Adjust Hose Length	4	10.1 Clean the Filter Canister	6
Section 5. Connect Hose Fitting and Adjust Floats	4	10.2 Clean the In-Line Filter Screen	7
Section 6. Assemble the Cleaner	5	10.3 Replacing Tracks	7
Section 7. Check for Proper Wheel RPM	5	10.4 Storage/Winterizing	7
		Section 11. Troubleshooting	8

GRACIAS POR COMPRAR ESTE LIMPIAFONDOS POLARIS.

SU LIMPIAFONDOS ROBÓTICO POLARIS HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER INSTALADO FÁCILMENTE Y PROPORCIONAR UN FUNCIONAMIENTO DE BAJO MANTENIMIENTO. ANTES DE INSTALAR SU NUEVO LIMPIAFONDOS POLARIS, HAGA LO SIGUIENTE:

- 1) Complete y devuelva la tarjeta de registro de la garantía, donde esté disponible.
- 2) Anote los datos de su compra en los espacios previstos a continuación.
- 3) Adjunte su factura (o una copia) a esta página.

Tomar estas medidas ayudará a garantizar un servicio de garantía rápido, en caso de que sea necesario. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor original. Si el concesionario original no realiza el servicio de garantía, visite polarispool.com para localizar una empresa de servicio independiente cercana.

Si no puede localizar una empresa de servicios, llame a nuestro departamento de asistencia técnica al 1.800.822.7933.

REGISTRE AQUÍ LOS DATOS DE SU LIMPIAFONDOS POLARIS:

Fecha de compra _____ Vendedor _____ Número de serie: _____
 (ubicado en la cabeza del robot)

Ciudad _____ Estado/Provincia _____ Código postal _____

Section 1. Especificaciones e información general del limpiafondos

1.1 Especificaciones técnicas

Cleaner Size (WxDxH)	15.5" x 15.5"
Weight of Cleaner	17.06 lbs (7739 g)
Packed Weight	27.91 lbs (12661 g)

1.2 Información general del producto




Figure 1. Partes del limpiafondos

- (a) Carcasa del limpiafondos
- (b) Depósito del filtro de suciedad de uso múltiple
- (c) Depósito del filtro fino de suciedad
- (d) Conjunto de la manguera
- (e) Conjunto de filtro en línea
- (f) Conector rápido
- (g) Válvula de sobrepresión
- (h) Flotadores de la manguera
- (i) Conexiones giratorias
- (j) Conector universal de pared (UWF®)
- (k) Discos reductores (azul y rojo)
- (l) Tuercas para la manguera
- (m) Conector de la manguera de alimentación

1.3 Important Safety Instructions

⚠ ADVERTENCIA

To avoid risk of potentially serious injury:

- Turn off the pool filter pump before installation.
- Do not handle the Polaris cleaner while it is operating, except when checking the wheel RPM.
- Always remove the Polaris cleaner before swimmers enter the pool.
- Before installing the Polaris cleaner, make sure the pool filter is clean.
- New plumbing lines should be flushed out before installing the cleaner.
- The cleaner should not be used to remove plaster dust or pebbles in new pools.
- Except when checking the wheel RPM, do not handle the cleaner while it is operating.
- Always remove the cleaner before swimmers enter the pool.
- Disconnect the cleaner from the pool wall when cleaning or backwashing the pool filter.
- Always remove the cleaner from the pool before chemical shock treatments.
- After cleaning or backwashing, let the filtration system run for at least five minutes before re-connecting the cleaner.

ATTENTION

USE OF A CLEANER IN A VINYL LINER POOL

Ciertos diseños de revestimientos de vinilo son particularmente susceptibles al desgaste rápido de la superficie o a la eliminación de dibujos causados por objetos que entran en contacto con la superficie de vinilo, incluidos cepillos de piscina, juguetes, flotadores, fuentes, dispensadores de cloro y limpiafondos automáticos. Algunos dibujos de revestimiento de vinilo se pueden rayar o desgastar seriamente solo al frotar la superficie con un cepillo de piscina. La tinta del dibujo también puede borrarse durante el proceso de instalación o cuando entra en contacto con objetos en la piscina. Zodiac Pool Systems LLC y sus filiales y subsidiarias no son responsables de este deterioro, y la Garantía limitada no cubre el deterioro o borrado de diseños (dibujos), la abrasión o las marcas en los revestimientos de vinilo.


Section 2. Preparación de la piscina

1. Encienda la bomba de filtración y espere a que el circuito quede cebado.
2. Encienda la bomba de presión y espere 5 minutos para eliminar el aire de las tuberías.
3. Apague las dos bombas.

Section 3. Instalación del conector universal de pared

El UWF (Conector universal de pared) se instala en piscinas con una toma de presión hacia el limpiafondos y un racor roscado hembra de 1-1/2".


1. Retire el conector universal de pared (UWF) (j) from del conector rápido (f).
2. Enrosque el UWF (j) con el disco reductor azul (k) en su lugar, en la toma de presión hacia el limpiafondos.
3. Conecte el conector rápido (f) y la manguera al UWF (j). Gire en el sentido de las agujas del reloj y tire para asegurar su correcta fijación.



Section 4. Adjust Hose Length


1. With the hose assembly (d) connected at the cleaner return line, extend the end of the hose to the farthest point of the pool. Do not include steps or seating areas.
2. The end of the hose should be within 6" (15 cm), longer or shorter, of farthest point.
 - If hose is too short, add a feed hose section with floats, a swivel and two hose nuts, available through your local Polaris dealer. Adjust to proper length.
3. Cut the hose so that it is within 6" (15 cm) of the farthest point.

NOTE: Walk hose around to determine farthest point.




Section 5. Conexión del racor de la manguera y ajuste de los flotadores

1. Coloque la tuerca de la manguera (l) en el extremo del conector de la manguera de alimentación (m).
2. Empuje el conjunto de la manguera (d) hacia el conector de la manguera de alimentación (m). Se puede utilizar agua para lubricar la manguera.
3. Apriete firmemente la tuerca para la manguera (l) en el conjunto de la manguera (d).



4. Coloque el primer flotador de la manguera (h) de modo que toque con el conector de la manguera de alimentación (m) y coloque el resto de los flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft).




Section 6. Montaje del limpiafondos

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones potencialmente graves, no nade ni use la piscina cuando el limpiafondos está sumergido o funcionando.

1. Conecte el conector de la manguera de alimentación (m) al limpiafondos.
2. Verifique que el primer flotador de la manguera (h) toque con el conector de la manguera de alimentación (m).
3. Sumerja el limpiafondos y deje que se hunda hasta el fondo de la piscina.



Section 7. Comprobación de las RPM correctas de las ruedas

Antes de utilizar el limpiafondos, compruebe que las revoluciones por minuto (RPM) de las ruedas sean correctas. Para una eficiencia máxima, el limpiafondos debe operar entre 28 y 32 RPM.

IMPORTANTE

Mantenga el limpiafondos sumergido para que el recuento de la velocidad de las ruedas sea preciso.


1. Arranque la bomba de filtración y espere para que se cebe.
2. Arranque la bomba de presión; el limpiafondos comenzará a moverse.
3. Con ambas bombas en marcha, tire del limpiafondos hasta la línea de flotación. Mantenga el limpiafondos sumergido.

PRECAUCIÓN


Levante siempre el limpiafondos con la empuñadura y evite posibles enredos de cabello cuando se incline.

NOTA: La pestaña con el logotipo de Polaris no es una empuñadura.

4. Cuente las revoluciones por minuto (RPM) de la rueda utilizando como referencia la marca rectangular amarilla en la rueda delantera izquierda.
5. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 7 Ajuste de la velocidad de las ruedas.




Section 8. Ajuste de la velocidad de las ruedas



- Revise la malla del filtro en el conjunto del filtro en línea (e) para ver si hay suciedad que pueda reducir el flujo de agua.
- Limpie los skimmers, el filtro y el cesto pre-filtro de la bomba, y retire la suciedad que pueda limitar el flujo de agua.
- Verifique las mangueras y conexiones para detectar fugas que puedan causar la pérdida de presión del agua.
- Verifique las conexiones giratorias de la manguera (i) para comprobar si existen fugas o pérdidas excesivas. Verifique que la flecha de dirección del flujo (↔) esté orientada hacia el limpiafondos.
- Retire el disco reductor azul (k) del UWF® (j).

> 32 RPM



- Sustituya el disco reductor azul por el disco reductor rojo (k).
- Afloje la válvula de sobrepresión (g) hasta que se obtengan las RPM adecuadas.

NOTA: La válvula de sobrepresión solo se debe ajustar cuando se haya instalado un disco reductor.


Section 9. Ajuste preciso

Cuando funciona correctamente, el limpiafondos Polaris aspira, barre y cepilla todas las superficies de la piscina de forma aleatoria. La capacidad de subida en paredes depende de la forma de la piscina y de la presión o el flujo del agua. El limpiafondos trepa mejor en piscinas sin ángulos o curvas pronunciadas en la transición del fondo de la piscina a la pared de la piscina. Realice un ajuste preciso del limpiafondos para un funcionamiento óptimo, según sea necesario.

9.1 Posición del chorro de empuje


El chorro de empuje determina la dirección del limpiafondos. La posición de fábrica es a las tres (3) en punto, pero, dependiendo de la piscina, puede que otras posiciones del chorro de empuje sean útiles para mejorar la cobertura del limpiafondos.

Si es necesario, use una llave inglesa para aflojar la tuerca cuadrada, ajuste la posición y, a continuación, apriete la tuerca para fijarla.



9.2 Flujo del chorro de empuje

Para ajustar el flujo, gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducirlo y en el sentido de las agujas del reloj para aumentarlo.



9.3 Programación de la limpieza

Gracias a la cobertura de piscina rápida y eficiente del limpiafondos, puede que el horario de limpieza y el tiempo de funcionamiento pueda reducirse. El limpiafondos Polaris limpia la mayoría de las piscinas en **una o dos horas, o menos.**


Section 10. Mantenimiento

Realice el mantenimiento de rutina para prolongar la vida de su limpiafondos.


10.1 Limpieza del depósito del filtro

NOTA: Para asegurarse de que la limpiadora funcione de forma eficiente, el cartucho del filtro se debe vaciar periódicamente.


1. Presione sobre el botón de apertura de la tapa.
2. Levante la empuñadura para extraer el depósito del filtro.




3. Presione el botón de apertura de la cubierta del filtro para extraer los depósitos del filtro.



4. Separe el depósito del filtro fino de suciedad (c) del depósito del filtro de uso múltiple (b).




5. Vacíe la suciedad y enjuague los depósitos del filtro con agua limpia.



10.2 Limpieza de la malla del filtro en línea

Para la bomba de filtración y la de presión.


1. Afloje la tapa del filtro en línea.
2. Separe el cuerpo del filtro en línea de la tapa del filtro.
3. Retire la malla del filtro.
4. Enjuague la malla del filtro con agua limpia.




10.3 Reemplazo de las orugas

Reemplace las orugas si el indicador de desgaste está deteriorado, las bandas de rodadura están lisas o las orugas están flojas.

1. Coloque el limpiador de costado y retire los dos tornillos de la cubierta lateral; luego retire el conjunto de la oruga y la rueda.




2. Retire manualmente la cubierta lateral de las ruedas y las orugas.
3. Retire las ruedas de las orugas.



4. Instale la oruga nueva en las ruedas.

NOTA: Instale la rueda con la marca rectangular amarilla en la parte frontal del limpiador.

5. Instale la cubierta en el conjunto de la rueda y la oruga.
6. Instale nuevamente el conjunto de rueda y la oruga en el limpiador utilizando los dos tornillos de la cubierta.



10.4 Almacenamiento/Preparación para el invierno

NOTE: Nunca almacene el limpiafondos bajo la luz directa del sol.

Para almacenar el limpiafondos durante el invierno:

1. Retire el limpiafondos de la piscina y drene toda el

agua para evitar daños por congelación de agua (la garantía no cubre los daños por agua congelada).

2. Retire el UWF de la pared de la piscina mediante el uso del conector rápido. De ser necesario, use la herramienta de extracción de UWF (n.º de pieza 10-102-00) disponible a través de su distribuidor Polaris.

Section 11. Solución de problemas

Problema	Solución
El conjunto de la manguera se enreda.	<ol style="list-style-type: none"> a. Vuelva a medir la manguera para verificar que la longitud se ha ajustado correctamente para la forma de la piscina. b. Con el limpiafondos en funcionamiento, compruebe que las conexiones giratorias de la manguera y las conexiones de la manguera giren libremente. c. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque el primer flotador (h) de modo que toque con el conector de la manguera de alimentación (m) y coloque el resto de los flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft). d. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 8 Ajuste de la velocidad de las ruedas. e. Enderece el conjunto de la manguera colocándola plana en el exterior.
El limpiafondos se detiene en los escalones u otros obstáculos durante más de 3 minutos.	<ol style="list-style-type: none"> a. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 8 Ajuste de la velocidad de las ruedas. b. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro y, si es necesario, límpielo. c. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque el primer flotador (h) de modo que toque con el conector de la manguera de alimentación (m) y coloque el resto de los flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft). d. Ajuste el chorro de empuje. Consulte la Sección 9 Ajuste preciso. Retire los equipos innecesarios de la piscina o instale un conjunto de protección de la escalera (n.º de pieza G21) adquirido a través de un distribuidor Polaris. e. Instale un accesorio de válvula de retroceso (n.º de pieza G62 en color negro y n.º de pieza G52 en color blanco) adquirido a través de un distribuidor Polaris. Puede que se requiera el uso de tuercas para la manguera y conexiones giratorias adicionales. Coloque la válvula de retroceso y el flotador de la manguera adyacente a una distancia de 1,8-2,4 m (6-8 ft) del limpiador.
El chorro de empuje pulveriza demasiada agua fuera de la piscina.	<p>Compruebe la posición del chorro de empuje y, si es necesario, ajuste el flujo del chorro de empuje. Consulte la Sección 9 Ajuste preciso.</p>
El limpiafondos no limpia toda la piscinal.	<ol style="list-style-type: none"> a. Asegúrese de que la longitud de la manguera se ha ajustado correctamente para la forma de la piscina. Consulte la Sección 4 Ajuste de la longitud de la manguera. b. Ajuste el chorro de empuje para mejorar la cobertura. Consulte la Sección 9 Ajuste preciso.
El limpiafondos se desliza con lentitud, funciona con menos potencia de lo normal o no se mueve.	<ol style="list-style-type: none"> a. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 8 Ajuste de la velocidad de las ruedas. b. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro y, si es necesario, límpielo. c. Compruebe la malla del filtro y el filtro en línea y, si es necesario, límpielos. d. Limpie el cesto del skimmer, el cesto pre-filtro de la bomba y el filtro de la piscina. e. Compruebe todas las mangueras, conexiones y conexiones giratorias para detectar fugas que puedan causar la pérdida de presión de agua.
El limpiafondos no sube por las paredes.	<ol style="list-style-type: none"> a. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 8 Ajuste de la velocidad de las ruedas. b. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque el primer flotador (h) de modo que toque con el conector de la manguera de alimentación (m) y coloque el resto de los flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft). c. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro y, si es necesario, límpielo. d. Ajuste el chorro de empuje. Consulte la Sección 9 Ajuste preciso.

A Fluidra Brand | PolarisPool.com | PolarisPool.ca | Polarispool.eu
 2882 Whiptail Loop # 100, Carlsbad, CA 92010, USA | 1.800.822.7933
 2-3365 Mainway, Burlington, ON L7M 1A6, Canada | 1.800.822.7933
 ZPCE ZA de la Balme - BP 42, 31450 Belberaud, FRANCE

©2026 Fluidra. All rights reserved. The trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

H0897500_REV B

